









NÁVOD PRO ČIŠTĚNÍ PRO CLASSICLINE

1		<p>JAK ČASTO JE NUTNÉ ČISTIT SIFON? Sifon v rohovém odpadu by měl být čištěn pravidelně, protože kousky mýdla atd. se mohou zachycovat kolem sifonu. unidrain® doporučuje čištění sifonu průměrně každých 6-8 týdnů. Frekvence záleží na tom, jak často se používá sprcha a množství vlasů, které se dostane do sifonu.</p>	4	 <p>ČISTĚNÍ SIFONU Rozeberte horní a dolní komponenty sifonu. Propláchněte obě součástky pod teplou tekoucí vodou.</p> <p>Lze používat neabrazivní mýdlo, činidla k odstraňování vodního kamene a nylonovou drátěnku, pokud jsou vhodné pro použití v domácnosti.</p>
2		<p>ZVEDNĚTE MŘÍŽE Z ODPADU Mříže jsou volně usazeny v rámu a lze je zvednout pomocí prstu, malého nástroje nebo hákem unidrain® (příslušenství).</p>	5	 <p>MONTÁŽ SIFONU Po čištění sestavte horní a dolní komponenty. Sifon je správně sestaven, pokud obě komponenty „zacvaknou“ na místo.</p> <p>Jestliže nebyl sifon správně smontován, výsledkem může být nepříjemný odér z odpadu nebo bránění vodě volně protékající tímto systémem.</p>
3		<p>ODSTRANĚNÍ SIFONU Sifon lze zvednout za pomoci prstů. Vytáhněte pojistku - sifon může být přilepený díky nečistotám, sutinám, atd.</p> <p>V takovém případě tlačte prstem nebo jiným předmětem do jednoho konce sifonu a vytáhněte pojistku na horní straně sifonu. Sifon lze potom vyjmout a vyčistit.</p>	6	 <p>ZNOVUZAVEDENÍ SIFONU A MŘÍŽE Po odmontování sifonu může být vložen do odtokové komory. Zatlačte sifon zpět do podlahové vpusti, aby se zajistilo, že je v jedné rovině s odtokovým okrajem. Před výměnou sifonu je to vhodné namazat gumové těsnění trochou mycího prostředku / mýdla, takže se příště snadněji vloží a vyjme, až ho budete chtít vyčistit. Položte mřížku zpět na místo v rámečku.</p>



ÚDRŽBA CLASSICLINE

Vpusti podlahy unidrain® je nutné čistit pravidelně. Správná péče zajistí, že váš unidrain® systém bude fungovat nejlépe v dlouhodobém horizontu a udrží si svůj vzhled. unidrain® podlahové vpusti jsou k dispozici ve dvou designových řadách: ClassicLine a HighLine. Odtok Unidrain sestává ze dvou dílů vyrobených ze vstříkovaného plastu (polypropylen) nebo z kartáčované nerezové oceli (AISI 304).

ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY, ODTOKOVÉHO ŽLÁBKU A SÍTKA

Nerezová ocel je velmi odolná, je-li čistěna v pravidelných intervalech. Povrch je pokryt tenkou ochrannou vrstvou oxidu chrómu. Pokud dojde k poškození této ochranné vrstvy, může se objevit koroze, a to vlivem například nečistot přítomných v samotné oceli. Silné kyseliny nebo chemikálie jako jód, chlór, fluor či brom mohou také způsobit korozi nerezové oceli tím, že brání procesu kyslíkové reakce a tak zamezují vytvoření ochranné vrstvy.

Zvedněte rošt a vyjměte sítko z odtokového žlabu. Vyčistěte všechny tři části měkkým hadrem nebo kartáčem s měkkými štětínami namočeným do vlažné vody s jemným, neabrazivním saponátem. Nepoužívejte ocelovou drátěnku. Jemně naleštěte rošt a žlab ve směru kartáčovaného povrchu. K odstranění vápenných usazenin z roštu můžete použít běžné přípravky k odstranění vodního kamene určené pro domácnosti: Vždy se řiďte pokyny na výrobku.

ČIŠTĚNÍ SIFONU

Rozeberte horní a dolní komponenty sifonu. Propláchněte obě součástky pod teplou tekoucí vodou. Lze používat neabrazivní mýdlo, činidla k odstraňování vodního kamene a nylonovou drátěnku, pokud jsou vhodné pro použití v domácnosti. Vždy se řiďte pokyny na výrobku.

PROBLÉMY S ODPADEM

Jestliže byla čistěna podlahová vpust' a voda volně neprotéká systémem, nebo z kanalizace vychází nepříjemný zápach, znamená to, že sifon nebyl správně namontován. K tomu dochází, protože horní součást byla stisknuta příliš tvrdě, nebo proto, že sifon není ve správné poloze. Vyjměte sifon a zkontrolujte, zda jsou horní a dolní součást správně sestaveny, takže mezi nimi je vzdálenost cca na šířku prstu. Zatlačte sifon zpět do původní polohy ve spodní části výstupní jednotky.