


unidrain®



700 / 800 / 900 / 1000 / 1200


TOP RAIL 5320

DK | MONTERINGSVEJLEDNING


UK | INSTALLATION GUIDE

PL | PODRĘCZNIK INSTALACJI

DK | INDHOLD
UK | CONTENTS
PL | ZAWARTOŚĆ



DK | DIMENSIONER
UK | DIMENSIONS
PL | WYMIARY





OM GLASSLINE TOPSTANG

Topstangen fås i både rustfrit stål og glas og er en stilfuld tilføjelse til GlassLine brusevæggen. Som afslutning på GlassLine brusevæg på 1200 mm anbefales topstangen til stabilisering. Topstangen skal ydermere bruges ved montering af GlassLine brusedør.

FORBEREDELSE



1

På GlassLine brusevæggen sidder et unidrain® logo, som skal afmonteres, før det videre arbejde fortsættes.



2

unidrain® logoet er limet fast med silikone. Silikonen skæres forsigtigt løs med en hobbykniv (OBS: Pas på ikke at ridse glasset).




3

Når det lille emblem er skåret løst, kan det enten lirkes af eller forsigtigt slås af med en træklods.



4

Afslutningsvis kan eventuel resterende silikone fjernes med silikonefjerner.



5

Glasbeslaget til topstangen placeres på hjørnet af brusevæggen og spændes til med de to pinolskruer, der sidder i beslaget.



6

OBS: Stram skruerne til der er modstand og så en kvart omgang mere. Så er beslaget fastgjort



7

Rens fliserne med en klud, hvor vægbeslaget til topstangen skal sidde, inden de næste trin udføres.

AFSÆT MÆRKE FOR TOPSTANGENS ENDELIGE POSITION



8

Mål dybden af brusenichen fra fliserne til unidrain® logo-beslagets yderside



9

Mål til ydersiden af den kraftige (den største) del af glasbeslaget



10

Afsæt målet på flisevæggen på den modsatte side af brusenichen



11

Streg som markerer dybden af glasvæggen og brusenichen



12

Monter stål emnerne i enderne på glastangen




13

Pres glasvæggen til siden (ud af) for at få enden af glastangen ind over logobeslaget



14

Hold topstangen vandret ved hjælp af et vaterpas i den modsatte ende. Og afsæt derefter mærker på fliserne rundt om glastangens endebeslag i stål



15

Fjern folien fra skumkloden og sæt kloden fast på fliserne og placer skumkloden i forhold til stregerne

FASTKLÆBNING AF VÆGBESLAG PÅ FLISER



MONTERING PÅ ANDRE OVERFLADER END FLISER

Det er muligt at skru vægbeslaget fast, hvis det ønskes. Monteres topstangen på en vægoverflade, der ikke kan bære trækket fra limen, som f.eks. malede overflader, er dette et krav.

22



Vægbeslaget renses grundigt med vedlagte skumbørste.

23



Håndsprayen anvendes som rensevæske.

24



Tør beslaget grundigt, inden limen påføres.

25



Påfør limen i et ca. 3-5mm tykt lag.

26



Ved hjælp af den lille "rive" trækkes spor igennem limen.

27



Brug håndsprayen til at aktivere limen ved at spraye væske direkte på limen.

28



Træk "riven" gennem lim og væske på tværs et par gange for at sikre, at de to materialer bliver blandet.

29



Tryk vægbeslaget fast på fliserne gennem hullet i skumklodsen. Skumklodsen holder beslaget på plads, mens limen tørrer.
NB: Den fulde tørretid er 72 timer, men stangen kan forsigtigt færdigmonteres allerede efter 24 timer.
(husk at fjerne den hvide skumklods når limen er tør)


FÆRDIGMONTER TOPSTANGEN

30



I den ende ind mod flisevæggen
sættes pinolskruen i og fast-
spændes

31



Topstangen skydes ind over
vægbeslaget

32



I enden med logobeslaget
sættes pinolskruen i og
fastspændes

33



Det færdige resultat



ABOUT GLASSLINE TOP RAIL

The top rail is available in both stainless steel and glass and adds a stylish touch to the GlassLine shower screen.

A top rail is recommended to stabilise a 1200 mm GlassLine shower screen. The top rail must also be used when installing a GlassLine shower door.

PREPARATION



1

The GlassLine shower screen has a unidrain® logo that must be removed before continuing with the installation.



2

The unidrain® logo is glued on with silicone. Carefully cut the silicone loose using a utility knife (NOTE: Be careful not to scratch the glass).




3

When the small emblem has been cut loose, it can either be pried off or gently hammered off using a wooden block.



4

Lastly, any remaining silicone can be removed using silicone remover.




5

Place the glass bracket for the top rail on the corner of the shower screen and tighten it in place with the two set screws in the bracket.



6

NOTE: Tighten the screws until there is resistance, and then a quarter turn more. The bracket is then attached in place.



7

Before performing the next steps, clean the tiles with a cloth where the wall bracket for the top rail will be placed.

MARK UP THE TOP RAIL'S FINAL POSITION



8

Measure the depth of the shower cubicle from the tiles to the underside of the unidrain® logo bracket.



9

Measure to the outside of the thick (the biggest) part of the glass bracket.



10

Mark up the measurement on the tiles on opposite side of the shower cubicle.



11

Line marking the depth of the glass screen and shower cubicle



12

Fit the steel items in the ends of the glass rail.




13

Press the glass screen to the side (out) to get the end of the glass rail over the logo bracket



14

Hold the top rail level using a spirit leve at the opposite end. Mark up on the tiles around the steel end fitting of the glass rail



15

Remove the film backing from the foam block. Attach the block to the tiles and position in relation to the lines

ADHESION OF WALL BRACKET TO TILES



INSTALLATION ON OTHER SURFACES THAN TILES

It is possible to screw the the wall bracket in place if desired. If the top rail is installed on a wall surface to which the glue cannot stick, such as painted surfaces, using screws is required.

22



Clean the wall bracket thoroughly using the enclosed foam brush.

23



Use the hand spray as a cleaning fluid.

24



Dry the bracket thoroughly before applying the glue.

25



Apply the glue in a layer approximately 3-5mm thick.

26



Using the small "rake", drag tracks through the glue.

27



Use the hand spray to activate the glue by spraying the fluid directly on the glue.

28



Drag the "rake" across the glue and fluid a couple of times to ensure that the two materials are mixed together.

29



Press the wall bracket against the tiles through the hole in the foam block. The foam block will hold the bracket in place while the glue dries.
NOTE: The full drying time is 72 hours, but the rail can be carefully installed after just 24 hours.
(Remember to remove the white foam block once the glue is dry)


FINISH OFF FITTING THE TOP RAIL

30



Insert the set screw and tighten at the tiled wall end.

31



Slide the top rail on top of the wall bracket.

32



Insert the set screw in the logo bracket end and tighten

33



The finished result



INFORMACJE O SZYNIE GÓRNEJ GLASSLINE

Szyna górska, dostępna w wersjach ze stali nierdzewnej oraz ze szkła, stanowi stylowe wykończenie ściany prysznicowej GlassLine.

Zaleca się stosowanie szyny górnej do stabilizowania ścian prysznicowych GlassLine 1200 mm. Szyna górska jest niezbędna także przy montażu drzwi kabiny prysznicowej GlassLine.

PRZYGOTOWANIE



1

Ściana prysznicowa GlassLine ma logo unidrain®, które trzeba usunąć przed przystąpieniem do montażu.



2

Logo unidrain® jest przyklejone silikonem. Ostrożnie odciąż sili- kon nożem z łamianym ostrzem. (UWAGA: Zachować ostrożność, aby nie porysować szyby.)



3

Po odcięciu mały element z logo można podważyć lub delikat- nie podbić za pomocą młotka i listewki.



4

Pozostały silikon można usuwać przy pomocy środka do usuwa- nia silikonu.



5

Umieścić uchwyt na szybe do mocowania szyny górnej na narożniku ściany prysznicowej i dokręcić za pomocą dwóch śrub dociskowych.



6

UWAGA: Dokręcić śruby do wyczucia oporu, a potem jeszcze o ćwierć obrotu. Uchwyt zosta- nie wówczas zamocowany.



7

Przed przejściem do dalszych kroków oczyścić szmatką glazurę w miejscu, gdzie przy- mocowany zostanie uchwyt ścienny na szynę górną.

OZNACZ KOŃCOWE POŁOŻENIE SZYNY GÓRNEJ



8

Zmierzyć głębokość kabiny prysznicowej od glazury do spodu wspornika z logo unidrain®.



12

Założyć stalowe elementy na końce szyny na szybę.



9

Pomiaru dokonać do zewnętrznej powierzchni grubszej (największej) części uchwytu na szybę.



13

Przepchnąć szklaną ścianę na bok (na zewnątrz), tak aby koniec szyny na szybę znalazł się na wsporniku z logo.



10

Nanieść oznaczenia na glazurę po przeciwniejszej stronie kabiny prysznicowej.



14

Utrzymywać szynę górną w poziomie, przystawiając do przeciwnego końca poziomicę. Wykonać na glazurze oznaczenia wokół stalowego okucia końcówki szyny na szybę.



11

Oznaczanie liniami głębokości szklanej ściany i kabiny prysznicowej



15

Zdjąć folię z piankowego bloku. Przymocować blok do glazury i odpowiednio ustawić względem linii.

PRZYKLEJANIE UCHWYTU ŚCIENNEGO DO GLAZURY



MONTAŻ NA POWIERZCHNIACH INNYCH NIŽ GLAZURA

W razie potrzeby uchwytścienny można przymocować śrubą. W przypadku montażu szyny górnej na powierzchni, do której nie przywiera klej, takiej jak na przykład ściana malowana, konieczne jest wykorzystanie śrub.

22



Dokładnie oczyścić uchwytścienny za pomocą dołączonej gąbki.

23



Oczyścić przy pomocy spryskiwacza ręcznego.

24



Dokładnie osuszyć uchwyt przed natłożeniem kleju.

25



Nałożyć warstwę kleju o grubości ok. 3–5 mm.

26



Postępując się małym „grzebkiem”, uformować paski w warstwie kleju.

27



Aktywować klej poprzez bezpośrednie naniesienie płynu spryskiwaczem ręcznym.

28



Kilka razy przeciągnąć „grzebkiem” warstwę kleju i płynu, tak aby skutecznie wymieszać oba składniki.

29




Docisnąć uchwytścienny do glazury przez otwór w bloku piankowym. Blok piankowy utrzyma uchwyt nieruchomo do czasu wyschnięcia kleju.
UWAGA: Całkowite utwardzenie kleju trwa 72 godziny, ale szynę można ostrożnie zamontować już po 24 godzinach. (Pamiętać o zdaniu białego bloku piankowego po wyschnięciu kleju.)

OSTATNIE KROKI MONTAŻU SZYNY GÓRNEJ



30

Wprowadzić śrubę dociskową i dokręcić na końcu znajdującym się przy ścianie z glazurą.



31

Ostrożnie nasunąć szynę górną na uchwyt ścienny.



32

Wprowadzić śrubę dociskową we wspornik z logo i dokręcić ją.



33

Rezultat

 unidrain®

www.unidrain.com